

Activation du réseau WiFi

Buddy.

Restez appuyé

1

18:21

Pas de notifications.

Restez appuyé

2

Buddy.

18:22

← Paramètres Wifi

Basculer le WIFI

- MARMOTTEV
Sécurisé
- FreeWifi_secure
Sécurisé
- FreeWifi
Ouvert
- Marmotte
Sécurisé
- Livebox-B23C
Sécurisé
- SFR WiFi Mobile
Sécurisé
- SFR_8120
Sécurisé
- SFR WiFi FON
Ouvert
- MARMOTTEV2
Sécurisé
- Livebox-3E74
Sécurisé

Choisissez le
réseau WiFi

3