

# Buddy<sup>®</sup>

*The Emotional Robot*

Téléprésence Buddy G4.3






# SUPPORT DE FORMATION

# ROBOT CONNECTABLE

Affichage de la page d'accueil de « TéléBuddy » vue par le professeur

Si le robot n'est pas appairé à un Utilisateur/Tablette




1

Allez dans la WebApp « Gestion de Flotte »,

Appairez un élève avec une Tablette et un robot

Si le robot est appairé à un Utilisateur non connecté



1

Vérifiez que la plage horaire ou que le besoin de planification est bien déclarée dans « Gestion de Flotte »,

Demandez à l'élève de démarrer sa Tablette

Si le robot n'est pas appairé à un Utilisateur/Tablette




1

Appelez l'élève pour vous connecter

# TABLETTE CONNECTABLE

Affichage de la page d'accueil de « MyBuddyApp » vue par l'élève

Si le Tablette est appairé à Plusieurs robots



1

Vérifiez que la plage horaire ou que le besoin de planification est bien déclarée dans « Gestion de Flotte »,

Choisir le robot dans la liste


Si la Tablette est appairée à un robot qui n'est pas connecté



1

Attendre que le professeur démarre le robot

Si le robot et la Tablette sont connectés



1

Appelez le professeur pour vous connecter




# ROBOT & TABLETTE EN TÉLÉPRÉSENCE

# COMMUNICATION

## Processus d'appel



Si le professeur en face du robot ne décroche pas au bout d'une minute



# COMMUNICATION

Communication établie




Côté tablette



Côté robot




# LES FONCTIONS DE TÉLÉPRÉSENCE



- 1 Faire apparaître le Menu
- 2 Activation/désactivation de la vidéo
- 3 Basculer du micro frontal au micro ambiant
- 4 Activer/désactiver le micro du robot
- 5 Envoyer des messages exprimés par le robot
- 6 Afficher des expressions du visage
- 7 Changer de caméra Zoom/Large
- 8 Prendre une photo
- 9 Voir les photos enregistrées




# LES FONCTIONS DE TÉLÉPRÉSENCE



- 1 Régler le volume de la conversation
- 2 Faire apparaître/disparaître le retour vidéo de l'utilisateur
- 3 Demander à prendre la parole « Lève le doigt »

# PILOTAGE EN MODE STATIQUE

Pilotage de la tête  
Le robot ne peut pas  
se déplacer



- 0 La croix est le « Point Zéro » Appuyez sur la croix, la tête ne bouge pas
- 1 Appuyez, lève la tête
- 2 Appuyez, tourne la tête à droite
- 3 Appuyez, tourne la tête à gauche & baisse la tête

# PASSAGE EN MODE PILOTAGE AU SOL

Demander  
l'autorisation de  
déplacer le robot

1 Faire apparaître  
le Menu TeleBuddy



2 Activer l'option  
Navigation Dynamique



# PILOTAGE AU SOL

Déplacement à vue



**1** Glissez le pouce gauche  
**vers le haut** -> Lève la tête  
**vers le bas** -> Baisse la tête

**2** Glissez le pouce droit  
**vers le haut** -> Avance  
**vers le bas** -> Recule  
**vers la droite** -> Tourne à droite  
**vers la gauche** -> Tourne à gauche